

# Bisonyl Tex-tas maken

## *Deel 3: Biezen*

### Inleiding

Snijd de biezen uit het effen, meer soepele bysonil, zonder print.

### Stappen



**Biezen snijden**  
Snijd de biezen 22 millimeter breed.  
Gebruik een lange snijlat 'rij' en geodriehoek.



Leg gewichtjes op de snijlat.



Naai eerst de biezen aan de zijkanten (4x).

Begin steeds aan de onderkant!

Dat is makkelijker, want dan start je met twee lagen bisonyl (de bovenkant is drie lagen bisonyl. Dat is dus zwaarder om te naaien).



Bies inzetten.

De kant die je niet wil zien, draai je naar je toe.

Knip een puntje eraf.

Steek de bies in de voet.

Trek de bies de hoek om (in de voet).

Klik de voet vast.

Zet de voet omlaag met het hendeltje (achter de machine).



Start bij de onderkant van de tas.

Naai 5 centimeter alleen de bies. Schuif dan pas de tas ertussen.



Geef een beetje druk:  
Duw de tas een beetje schuin naar voren.

Naai aan de bovenkant van de tas ook een stukje door (dus alleen de bies).



Knip de stukken die uitsteken strak af.



Naai de biezen aan de onderkanten.

Naai ook weer iets verder dan de hoeken.  
Dit is lastiger, omdat de hoeken dubbeldik zijn.

Knip de uitsteeksels af. Klaar!



